

TX PEDAL

Lo **Zoom controller**, arrivato alla versione 2, è un nuovo controller che consente di richiamare da qualsiasi posizione di memoria, i preset dei modelli MS70-cdr, MS-50, MS-60b, MS-50g, g3, g3x, b3, b3x, tramite usb senza nessuna modifica. La semplicità d'uso e le dimensioni ridotte, permettono l'inserimento in pedalboard anche di piccole dimensioni. Il controller si presenta in uno chassis in alluminio tipo Hammond con misure piuttosto ridotte (119*93.5*50mm) e con un firmware su misura.

La parte superiore ospita 4 switch (soft touch) con i relativi led di stato, per il richiamo dei preset, un display a 4 cifre per la programmazione e la visualizzazione dei dati (preset in uso e dati);

Sul fianco destro, trova posto un encoder multifunzione, utilizzato per editare e salvare le patch da richiamare.

Nella parte frontale troviamo la presa usb da collegare allo zoom. Il software interno è stato concepito con 4 preset per 20 banks (incrementabili fino a 50 su richiesta), con un totale di 80 preset interamente programmabili. Questo pedale è unico nel suo genere ed è un progetto esclusivo di Txpedal nonché l'unico in europa.

Altra caratteristica da non sottovalutare è l'alimentazione che viene fornita solo al controller, che in autonomia, alimenta tramite la porta usb, anche il pedale zoom facendoci risparmiare spazio e ulteriori cavi.

FUNZIONI


BANK: Per la gestione dei banchi è sufficiente tenere premuto senza rilasciare *P2 per salire* o *P1 per scendere*. Non appena si arriva sul banco desiderato, basta rilasciare il pulsante per trovarsi nel banco visualizzato. I banchi vengono visualizzati sulla destra del display.

PRESET: I preset sono selezionabili premendo e rilasciando subito da p1,p2,p3,p4 e vengono segnalati dal relativo led di status.

ENCODER: l'encoder multifunzione serve per programmare i preset del controller. Per accedere alla programmazione, selezionare uno dei 4 switch p1,p2,p3,p4, premere l'encoder (accesso modalità programmazione), ruotare in alto o in basso e selezionare la patch da richiamare. Dopo aver selezionato la patch, premere per 1 secondo l'encoder, i 4 led faranno un lampeggio che sancirà il salvataggio della patch.

VERSIONE SENZA ENCODER: La versione più economica senza encoder (ma con funzioni identiche al fratello maggiore) permette la programmazione semplicemente premendo per un secondo P3 che mette in modalità di programmazione il controller. Per selezionare il preset da salvare, premere P1 (down) o p2(up). Selezionata la patch desiderata premere un secondo P4 e il salvataggio verrà visualizzato dalla scritta SAVE. Per uscire dalla modalità programmazione premere nuovamente P3 per 1 Secondo.

Caratteristiche:

- Alimentazione : funziona con 9volt 500mA (connettore da 2.1 mm con negativo centrale) 
- Banks : 20
- Preset per bank : 4
- Totale preset: 80
- Alimentazione: connettore 2.1mm - 9volt - 500mA (negativo centrale tipo boss)
- Dimensioni: lunghezza 119 mm – larghezza 93.5mm – altezza 34 mm (+ 15mm con gli switch).

Raccomandazioni:

- Non collegare hub usb per gestire più zoom, il controller è costruito e testato per funzionare con uno solo zoom collegato.
- Prima di collegare l'alimentazione, provvedere a effettuare tutti i collegamenti

LINK UTILI

<https://www.txpedal.it/midi-controller-per-zoom-ms70cdr/>

<https://www.txpedal.it/>

<https://www.facebook.com/txpedal>