

TX PEDAL

Ti ringraziamo per aver acquistato il nuovo pedale HX Controller .Da questo momento , potrai gestire facilmente tante funzioni con soli 3 switch grazie ad un firmware studiato espressamente per line6 Hx Stomp . Le 4 modalità , ti permetteranno di gestire gli snapshot e salire di preset, usare tap tempo , tuner e bypass ,controllare il looper , ed infine assegnare dei cc non riservati ai blocchi effetti o altre funzioni.

MODALITA'

MODE 1 VIOLA (LED MODE) - SNAPSHOT

MODE 1 VIOLA (LED MODE) - SNAPSHOT					
B		A		C	
*PRESS	**LONG PRESS	*PRESS	**LONG PRESS	*PRESS	**LONG PRESS
Snapshot 2	Preset DOWN FS4	Snapshot 1	MODE 1-2-3	Snapshot 2	Preset UP FS5
Modalità utilizzata per gestire i 3 snapshot e andare avanti con i preset , premendo a lungo B(indietro) o C (avanti)					

MODE 2 VERDE (LED MODE) - CONTROL

MODE 2 VERDE (LED MODE) - CONTROL					
B		A		C	
*PRESS	**LONG PRESS	*PRESS	**LONG PRESS	*PRESS	**LONG PRESS
All By Pass	***xxxxxx	Tap-Tempo	MODE 1-2-3	Tuner On/Off	xxxxxx
Questa modalità è molto utile per utilizzare gli snap shot sullo zoom hx stomp e avere a disposizione sul pedale il bypass , il tap tempo e il tuner attivabile dal controller.					

MODE 3 ROSSO(LED MODE) - LOOPER

MODE 3 ROSSO(LED MODE) - LOOPER					
B		A		C	
*PRESS	**LONG PRESS	*PRESS	**LONG PRESS	*PRESS	**LONG PRESS
Stop	xxxxxx	Play	MODE 1-2-3	Rec/Overdub	Undo/Redo
Modalità per la gestione del looper presente all'interno del hx stomp ; con pochi semplici comandi, sarai in grado di esercitarti semplicemente senza spendere tempo in configurazioni.					

MODE 4 BLU – CC NON RISERVATI

MODE 4 BLU – CC NON RISERVATI					
B		A		C	
*PRESS	**LONG PRESS	*PRESS	**LONG PRESS	*PRESS	**LONG PRESS
On/Off cc 5	Preset DOWN FS4	On/Off cc 4	MODE 1-2-3	On/Off cc 6	Preset UP FS5
Modalità per la gestione di blocchi o altre funzioni assegnabili					

*PRESS: questa condizione avviene semplicemente premendo e rilasciando istantaneamente lo switch.

**LONG PRESS : questa condizione avviene premendo a lungo senza rilasciare lo switch. Non appena viene rilasciato , lo switch ritorna nella modalità press.

***xxxxxx :nessuna funzione assegnata a LONG PRESS

Modalità Blue - Assegnare on/off di un blocco effetti

1. Entra in modalità Blue
2. Premi contemporaneamente i due tasti Page –Page di Hx
3. Premi la manopola 1 (Bypass assign) e seleziona quale blocco deve ricevere il comando midi dal controller.
4. Premi Page e poi premi la manopola 3 (**learn**)
5. Dopo questo , HxStomp si mette in “ ascolto sulla porta midi , non dovrai fare altro che premere uno dei 3 switch del controller (A/B/C) e in automatico , verrà recepito e salvato da hx stomp.
6. La procedura va ripetuta sui restanti switch , in questa maniera potrai assegnare a ognuno di essi , il controllo on/off del blocco effetti prescelto.
7. Una volta effettuata la configurazione per ogni ogni singolo switch, non necessiterà più di interventi , a meno di un reset globale di HxStomp.

Modalità Viola

Per configurare l'avanzamento dei preset tramite il Long press degli switch B e C nella modalità viola , assicurati che FS4 e FS5 di HxStomp , siano configurati nelle loro impostazioni come “preset down” per fs4 e “preset up” per fs5 .

Caratteristiche:



Alimentazione: da 9 a 12 volt – connettore da 2.1mm negativo centrale

Consumo Max : 100mA

Peso: 350g

Midi Channel : 1(canale fisso di trasmissione)

Link utili :

www.txpedal.it

www.facebook.com/txpedal

Tel: 3475095698